

**ПЕРЕЛІК
деталей власного виробництва**

№ п/п	Назва	№ креслення (тип)	Застосування (вузол, куди входить)	Примітки
Деталі електричних апаратів				
1	Контакт	8ТН.551.023	контактор електропневмат. ПК	
2	Контакт	8ТН.551.045	контактор електропневмат. ПК	
3	Контакт	5ТН.551.388	контактор електропневмат. ПК-356, ПК-96 ВЛ80	
4	Контакт	8ТЕ.551.008	вимикач БВП-5 ВЛ11, ВЛ10	
5	Контакт	8ТЕ.551.009	вимикач БВП-5 ВЛ11, ВЛ10	
6	Контакт	161.030	швидкодіючий вимикач БВП-3	
7	Контакт	161.031	швидкодіючий вимикач БВП-3	
8	Контакт нерухомий	5ТН.551.064	перемикачі РК-022, ПКД-043, ПКД-047, ТК-8Б, ТК-042	
9	Контакт пружинний	8ТН.551.029	КУ – ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
10	Контакт	8ТН.551.030	КУ – ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
11	Контакт	8ТН.551.031	КУ – ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
12	Камера дугогасильна	5ТЕ.740.044	швидкодіючий вимикач БВП-5	
13	Камера дугогасильна	161.044	швидкодіючий вимикач БВП-3	
14	Дугогасильна камера	5ТН.740.062	контактор електропневматичний ПК-31-35	
15	Дугогасильна камера	130.027	контактор електропневматичний ПК-031	
16	Дугогасильна камера	5ТН.740.019	контактор електропневматичний ПК-041	
17	Дугогасильна камера	5ТЕ.740.029	контактор МК-310Б	
18	Система рухома контактна	5ТЕ.558.000	перемикачі РК-022, ПКД-043, ПКД-047, ТК-8Б, ТК-042	
19	Елемент кулачковий	6ТН.687.003	перемикачі РК-022, ПКД-043, ПКД-047, ТК-8Б, ТК-042	
20	Контакторний елемент	6ТН.242.072	ЕКГ-8Ж ВЛ80, ВЛ40	
21	Контактор кулачковий	6ТН.242.020	Контролер машиніста КМЕ-8	
22	Реле РП-280	6ТН.230.280	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
23	Реле РП-282	6ТН.230.282	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
24	Реле РП-283	6ТН.230.283	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
25	Реле РП-287	6ТН.230.287	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
26	Реле РТ-465	6ТН.230.465	ВЛ10, ВЛ11	
27	Реле РР-498	6ТН.230.498	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
28	Реле РТ-502	6ТН.230.502	ВЛ10, ВЛ11	
29	Реле РТ-612	6ТН.230.612		
30	Реле РПН-3	6ТН.230.070	ВЛ10, ВЛ11	
31	Реле буксування РБ-4	6ТН.230.019	ВЛ8	
32	Дифреле Д-4	6ТН.230.017	ВЛ8, ВЛ10	
33	Контактор МК-15-01	6ТЕ.241.079		
34	Контактор МК-310Б	6ТН.241.025-038	ВЛ10, ВЛ11 Частково	
35	Контактор МКП-23Д	6ТЕ.010.025	ВЛ10, ВЛ11	
36	Контактор ТКПМ-111	2ТМ.414.019-025	ВЛ10, ВЛ11 Частково	
37	Вимикач кноповий КУ-36	6ТЕ.265.036	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
38	Вимикач кноповий КУ-12-257	6ТН.265.257	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
39	Вимикач кноповий КУ-9-295	6ТН.265.295	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
40	Вимикач кноповий КУ-9-163	6ТН.265.163	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	

41	Трансформатор ТО-127	6ТС.174.127	ВЛ80, ВЛ40
42	Трансформатор ТР-45	6ТН.174.045	ВЛ80
43	Трансформатор ТН-1	6ТН.174.001	ВЛ80
44	Трансформатор ТЗ-1	6ТН.271.063	ВЛ80
45	Електропневматичний вентиль ЕВ-55-07	6ТН.295.055-07	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
46	Вимикач управління ВУ-213	2ТД.610.020.4	ВЛ10, ВЛ11
47	Вимикач управління ВУ22-3Б2У3	2ТД.610.019-10	ВЛ10, ВЛ11
48	Вимикач управління ВУ-22-4	2ТД.610.021	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
49	Блок вентилів переходу	6ТЕ.367.284	ВЛ11
50	Блок вентилів переходу	6ТЕ.367.542	ВЛ11
51	Панель діодів	6ТЕ.367.357-02	ВЛ11
52	Панель діодів	6ТЕ.367.357-03	ВЛ11
53	Елемент опору СР-331	6ТЕ.660.013	ВЛ10, ВЛ11
54	Елемент опору СР-336	6ТЕ.660.018	ВЛ10, ВЛ11
55	Елемент опору СР-342	6ТЕ.660.019	ВЛ10, ВЛ11
56	Елемент опору СР-345	6ТЕ.660.021	ВЛ10, ВЛ11
57	Опір ПП155	6ТЕ.273.155	ВЛ10
58	Розетка РН-1	6ТН.266.052-053	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
59	Піч електрична ПЕТ-2У3	3ТБ.109.005	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
60	Піч електрична ПЭ-37	6ТС.319.037	ВЛ40
61	Піч електрична ПЭ-38	6ТС.319.038	ВЛ40
62	Полоз струмоприймача	5ТЕ.261.011	струмоприймач П-3А, Т-5М
63	Полоз струмоприймача	Э115.71.11.00-2	струмоприймач Л13, Л14
64	Полоз струмоприймача	8ТЕ.261.006РН	струмоприймач П-3А, Т-5М
65	Зажими контактні	5ТН.574.008РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
66	Контакт рухомий вимикача КУ	5ТН.551.056	ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
67	Контакт вимикача КУ	8ТН.551.030	ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
68	Шунт	5ТН.583.147	тяговий трансформатор ВЛ80, ВЛ40
69	Шунт	5ТН.583.194	ЕКГ-8Ж ВЛ80, ВЛ40
70	Шунт	5ТЕ.583.159	контактор електропневматичний ПК, перемикачі ПКГ-4, ПКГ-6
71	Шунт	5ТН.583.038	монтаж електричний ВЛ8
72	Шунт	5ТН.583.055	монтаж електричний даховий ВЛ10
73	Шунт	5ТН.583.066РН	заземлення електрообладнання ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
74	Шунт	5ТЕ.583.004	монтаж електричний даховий ВЛ10
75	Шунт	5ТН.505.002	монтаж електричний даховий ВЛ10 ,11
76	Шунт	5ТЕ.505.016	монтаж електричний даховий ВЛ10
77	Шунт	5ТЕ.505.051	монтаж електричний даховий ВЛ11
78	Шунт	5ТЕ.583.120	монтаж електричний даховий ВЛ11
79	Шунт	5ТЕ.583.123	монтаж електричний даховий

			ВЛ11	
80	Колодка з'єднувальна	6ТН.267.014	ПУ-042	
81	Наконечник кабельний	8ТЕ.570.282	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
82	Наконечник кабельний	8ТЕ.570.283	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
83	Наконечник кабельний	8ТЕ.570.284	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
84	Наконечник кабельний	8ТЕ.570.012РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
85	Наконечник кабельний	8ТЕ.570.013РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
86	Наконечник кабельний	8ТЕ.570.018РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
87	Наконечник кабельний	8ТЕ.570.021	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
88	Наконечник кабельний	8ТН.570.000РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
89	Наконечник кабельний	8ТН.570.004	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
90	Наконечник кабельний	8ТН.570.005	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
91	Наконечник кабельний	8ТН.570.036	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
92	Наконечник кабельний	8ТН.570.038	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
93	Наконечник кабельний	8ТН.570.040	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
94	Наконечник кабельний	8ТН.570.042	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
95	Наконечник кабельний	8ТН.570.045	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
96	Наконечник кабельний	8ТН.570.056	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
97	Наконечник кабельний	8ТН.570.306 РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
98	Наконечник кабельний	8ТН.570.307 РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
99	Наконечник кабельний	8ТН.570.317	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
100	Наконечник кабельний	8ТН.570.318	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
101	Наконечник кабельний	8ТН.570.321	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
102	Наконечник кабельний	8ТН.570.323	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
103	Наконечник кабельний	8ТН.570.325	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
104	Наконечник кабельний	8ТН.570.330	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
105	Наконечник кабельний	8ТН.570.332	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
106	Наконечник кабельний	8ТН.570.333	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	

107	Наконечник кабельний	8ТН.570.335	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
108	Наконечник кабельний	8ТН.570.336	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
109	Наконечник кабельний	8ТН.570.338	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
110	Наконечник кабельний	8ТН.570.339	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
111	Наконечник кабельний	8ТН.570.340	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
112	Наконечник кабельний	8ТН.570.341	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
113	Наконечник кабельний	8ТН.570.343 РН	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
114	Наконечник кабельний	8ТН.570.345	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
115	Наконечник кабельний	8ТН.570.347	монтаж електричний ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80	
116	Пружина	160.170	швидкодіючий вимикач БВП-3	
117	Важіль контактний	161.033СБ	швидкодіючий вимикач БВП-3	
118	Пластинка	345.007	тифон Т-9	
119	Пластинка	345.008	тифон Т-9	
120	Прокладка	34.00.00.02-003 (КТ6.00.026)	компресор КТ-6Ел	
121	Прокладка	34.00.00.03-000 (КТ6.00.027)	компресор КТ-6Ел	
122	Прокладка ЦВТ	34.00.00.05-004 (КТ6.00.030)	компресор КТ-6Ел	
123	Прокладка	34.06.00.07-000 (КТ6.06.028)	компресор КТ-6Ел	
124	Прокладка	34.13.00.03-002 (КТ6.13.016-1)	компресор КТ-6Ел	
125	Прокладка ЦНТ	34.00.00.11-007 (КТ6.00.031)	компресор КТ-6Ел	
126	Прокладка	34.00.00.12-004	компресор КТ-6Ел	
127	Прокладка	34.10.00.07-009 (1КТ-111-А)	компресор КТ-6Ел	
128	Прокладка	34.10.00.09-003 (1КТ-228-А)	компресор КТ-6Ел	
129	Прокладка	34.06.00.08-007 (КТ6.06.029)	компресор КТ-6Ел	
130	Палець поршневий ЦВТ	34.08.00.04-003	компресор КТ-6ЕЛ	
131	Палець поршневий ЦНТ	34.05.00.02-008	компресор КТ-6ЕЛ	
132	Палець шатунів	34.03.00.03-001	компресор КТ-6ЕЛ	
133	Палець жорсткого шатуна	34.03.00.02.-004	компресор КТ-6ЕЛ	
134	Легкий полоз пантографа для вугільних вставок	Э115.71.11.00-2	струмоприймач Л13-Л1, установка обладнання на даху (ВЛ40)	
152				
Деталі механічної частини				
152	Шестерня	8ТН.240.131	редуктор блока мотор-компресора ВЛ80т	

153	Палець	Э914.08.01.09	редуктор блока мотор-компресора ВЛ80т
154	Півмуфта	8ТН.255.080	редуктор блока мотор-компресора ВЛ80т
155	Колесо зубчате	8ТН.224.047	редуктор блока мотор-компресора ВЛ80т
156	Шестерня	8ТН.240.077	головний контролер ЕКГ-8Ж – ВЛ80т
157	Черв'ячне колесо	8ТН.245.000	привід швидкостеміра – ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
158	Шестерня	8ТН.242.001	привід швидкостеміра – ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
159	Ступиця муфти	403.462	агрегат мотор-компресора ВЛ10, ВЛ8
160	Траверса муфти	403.460	агрегат мотор-компресора ВЛ10, ВЛ8
161	Чека	8ТН.993.006	гальмівна система ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
162	Сітка	5ТН.336.003	бункер пісочний електровозів серії ВЛ
163	Колесо вентиляторне	5ТС.469.015 5ТС.469.015-01	мотор-вентилятор ВЛ40
164	Головний резервуар 300л	6ТН.357.115/196	ВЛ80т
165	Стержень	8ТН.174.896	підвіска колискова ВЛ11, ВЛ40у
166	Стержень	8ТН.174.839	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т
167	Стержень	5ТН.174.253	підвіска колискова ВЛ11, ВЛ40у
168	Стержень	5ТН.174.233	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т
169	Колесо вентиляторне	5ТЕ.224.005	ВЛ10, ВЛ11
170	Ресора	5ТН.285.014	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80т, ВЛ40
171	Кожух зубчатої передачі	Э1635.00.00	ВЛ10, ВЛ11
172	Кожух зубчатої передачі	02.372.00.000	ВЛ8
173	Кожух зубчатої передачі	Э2449.00.00	ВЛ80
174	Колесо зубчате	Э96.37.15.00/16.00	ВЛ8
175	Колесо зубчате	8ТН.224.037/038	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80
176	Колесо зубчате	Э1415.37.00.01/02	ВЛ40
177	Шестерня	Э3.381.00.00.001	ВЛ40
178	Шестерня	8ТН.240.234/235	ВЛ10
179	Шестерня	8ТН.240.217/218	ВЛ80т
180	Шестерня	Э96.37.11.00	ВЛ8
181	Куля	8ТН.259.004	шаровий зв'язок рами візка ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80т, ВЛ40
182	Куля	8ТН.265.002	міжвізкове з'єднання ВЛ8
183	Втулка	8ТН.211.002	міжвізкове з'єднання ВЛ8
184	Вкладиш	8ТН.263.036	шаровий зв'язок рами візка ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80т, ВЛ40
185	Втулка	8ТН.211.518	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
186	Втулка	8ТН.294.018-01	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
187	Стакан	5ТН.268.114	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
188	Стакан	5ТН.268.137	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40

189	Шайба	8ТН.952.139	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
190	Прокладка	7ТН.269.040	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
191	Опора	8ТН.043.113	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
192	Опора	8ТН.043.118	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
193	Опора	8ТН.043.111	підвіска колискова ВЛ10, ВЛ80т, ВЛ40
194	Накладка	8ТН.135.511	букса колісної пари ВЛ8
195	Накладка	8ТН.135.540	букса колісної пари ВЛ8
196	Накладка	8ТН.135.618	рама візка ВЛ8
197	Накладка	8ТН.135.139	рама візка ВЛ8
198	Вкладиш моторно-осьовий	8ТН.263.028/029	моторно-осьовий підшипник тягових електродвигунів: НБ-406-ВЛ8; ТЛ-2К-ВЛ10, ВЛ11; НБ-418-ВЛ80т, ВЛ40у
199	Вкладиш моторно-осьовий	5ТН.263.022/023 5ТН.263.022/024	моторно-осьовий підшипник тягових електродвигунів: НБ-406-ВЛ8; ТЛ-2К-ВЛ10, ВЛ11; НБ-418-ВЛ80т, ВЛ40у
200	Гайка	8ТН.949.044	шкворінь між візкового зчленування рами візка електровоза ВЛ8
201	Труба струмоприймача	8ТЕ.170.937	струмоприймач П-3А, Т-5М – ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11
202	Головний резервуар (250л)	5ТЕ.357.043	ВЛ11
Котушки електричних апаратів власного виготовлення			
№ п/п	№ креслення котушки	Тип апарату	Серія електровозу
1	181.060	РПН-3, РП-212, РП 0/4, РКЗ-1	ВЛ8
2	5ТН.520.032	РБ-3, РБ-4	ВЛ8
3	5ТН.520.024	Д-4	ВЛ8, ВЛ10
4	5ТН.520.022	МКП-23А	ВЛ8
5	5ТЕ.520.119	МКП-23А	ВЛ8
6	150.122сб	МКП-23А	ВЛ8
7	5ТЕ.520.122	МКП-23Г	ВЛ8, ВЛ10
8	5ТЕ.520.136	МКП-23Д	ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11
9	5ТЕ.520.135	МКП-23Д	ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11
10	150.033сб	МК-310Б	ВЛ8
11	5ТЕ.520.119	МК-310Б	ВЛ8
12	150.044сб	МК-310Б	ВЛ8
13	5ТЕ.520.118	МК-15-01	ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11
14	170.134сб	ПКГ-4А, ПКГ-6В	ВЛ8
15	5ТН.520.213	ЭВВ-09	ВЛ8
16	170.097сб	ЭВВ-08	ВЛ8
17	5ТН.520.042	КП-1, КП-17-09А	ВЛ8
18	5ТН.520.033	ВЗ-1	ВЛ8

19	5TE.520.125	ПУ-3Г	ВЛ8	
20	195.061сб	ПУ-3Г	ВЛ8	
21	180.418сб	ПУ-3Г	ВЛ8	
22	5TH.522.011	КВЦ-2А	ВЛ8	
23	5TH.522.015	КВЦ-2А	ВЛ8	
24	160.209сб	БВП-3А	ВЛ8	
25	5TE.526.203	БВП-3А	ВЛ8	
26	5TH.520.034 5TH.520.042	Контактор кулачковый	ВЛ8	
27	5TE.520.127	Р-15Д	ВЛ8	
28	5TH520.352	РПН-496, РНН-497	ВЛ10, ВЛ11	
29	5TH.520.239	РП-280, РП-282, РП-287	ВЛ11	
30	5TH.520.351	РР-498	ВЛ10, ВЛ11	
31	5TH.522.362	РТ-067, РТ-500	ВЛ10, ВЛ11	
32	5TH.520.350	РТ-067, РТ-500	ВЛ10, ВЛ11	
33				
34	5TE.520.136	МКП-23Е	ВЛ11	
35	5TE.520.122	МКП-23Е	ВЛ11	
36	5TE.520.118	МК-310В	ВЛ11	
37	5TE.520.165	МК-310В	ВЛ11	
38	5TE.520.118	МК-310А	ВЛ11	
39	5TE.520.119	МК-310А	ВЛ11	
40	5TH.522.545	ПКГ-040	ВЛ11	
41	5TH.522.388	ПКГ-040	ВЛ11	
42	5TE.529.000	БВП-5-02	ВЛ10, ВЛ11	
43	5TE.520.079	БВП-5-02	ВЛ10, ВЛ11	
44	5TE.521.020	БК-78Т	ВЛ10, ВЛ11	
45	5TH.520.616	РДЗ-068, РДЗ-068-01	ВЛ11	
46	5TH.520.240	РЭВ-294	ВЛ11	
47	181.060сб	РПН-018, РПН-048	ВЛ10	
48	5TH.520.239	РП-472, РП-473	ВЛ10	
49	5TE.520.136	МКП-23Г	ВЛ10	
50	5TE.520.122	МКП-23Г	ВЛ10	
51	5TE.520.136	МКП-23Д	ВЛ10, ВЛ11	
52	5TE.520.135	МКП-23Д	ВЛ10, ВЛ11	
53	5TE.520.119	МК-310Б-42	ВЛ10	
54	5TE.520.118	МК-310Б-42	ВЛ10	
55	5TE.520.165	МК-310Б-37	ВЛ10	
56	5TE.520.118	МК-310Б-37	ВЛ10	
57	5TE.520.079	ПКГ	ВЛ10	
58	5TH.520213	ПКГ	ВЛ10	
59	5TE.520.079	РК, ТК, ПШ-5,Г КЭ-44, ПК, КП-1, КП-39, КП-41	ВЛ10	
60	5TE.520.101	ВЗ-1	ВЛ10	
61	5TE.520.126	СРН-7у-3	ВЛ10	
62	5TE.520.127	Р-15Е	ВЛ10	
63	5TE.520.123	БВЗ-2	ВЛ10	
64	5TE.522.023	БВЗ-2	ВЛ10	

65	5TE.522.022	БВ3-2	ВЛ10
66	5TE.522.024	БВ3-2	ВЛ10
67	170.097сб	КП-1, КП-17-09А	ВЛ80, ВЛ60
68	5TH.520.145	В3-60	ВЛ80, ВЛ60
69	5TH.520.154	Реле проміжне	ВЛ80, ВЛ60
70	5TH.520.230	РОТ-195	ВЛ80, ВЛ60
71	5TH.520.239	РП-280, РП-272	ВЛ80, ВЛ60
72	5TH.520.116	РЭВ	ВЛ80, ВЛ60
73	5TH.520.152	Р3 063	ВЛ80, ВЛ60
74	5TH.522.164	МК-63, МК-64, МК-68, МК-69, МК-72, МК-73	ВЛ80, ВЛ60
75	5TH.522.211	МК-65, МК-66, МК-67	ВЛ80, ВЛ60
76	5TH.520.236	МК116-118, МК-70	ВЛ80, ВЛ60
77	5TH.520.237	МК82÷87, МК94÷97	ВЛ80, ВЛ60
78	5TH.520.163	КТПВ-521, КТПВ-522	ВЛ80, ВЛ60
79	5TH.520.227	КПВ-603	ВЛ80, ВЛ60
80	5TH.520.311	КПД-131, КПД-11	ВЛ80, ВЛ60
81	5TH.520.300	КП21/33	ВЛ80, ВЛ60
82	5TH.520.164	КТПВ-523	ВЛ80, ВЛ60
83	5TH.520.250	МК-101	ВЛ80, ВЛ60
84	5TH.520.254		ВЛ80, ВЛ60
85	5TH.520.586	МК-201	ВЛ80, ВЛ60
86	5TH.520.243	Р3-303	ВЛ80
87	5TH.522.109	Д-51, або Д-60	ВЛ80
88	5TH.520.051	КТП-523	ВЛ80
89	5TH.520.090	КТП-521	ВЛ80
90	5TH.522.229	РБ-469	ВЛ80, ВЛ60

Деталі з пластмас і гуми

№ п/п	Найменування	Позначення	Примітка
1	Втулка	8TH.212.115	
2	Втулка	8TH.212.022	
3	Головка	8TH.253.168	
4	Втулка	8TH.370.052	
5	Втулка	8TH.370.051	
6	Втулка	8TH.370.054	
7	Шайба	8TE.370.074-079	
8	Втулка	8TH.370.050	
9	Втулка	8TH.370.053	
10	Втулка	8TH.370.054	
11	Втулка	8TH.370.055	
12	Втулка	8ТП.213.008-08	
13	Кришка	8TH.315.067 (ПЕТ)	
14	Прокладка	8TH.766.033	
15	Клемна коробка	Э1941.14.00-Р	
16	Стойка	8TE.040.293	

17	Стійка	8TE.040.292, 8TE.040.293	
18	Шайба	8TH.370.141	
19	Обойма	8TE.147.013 (ПАМ)	
20	Кожух	8TH.300.282 (ПС)	
21	Кільце	8TE.217.212 (ПЕТ)	
22	Корпус клапана	8TH.000.018-Р	
23	Планка	8TE.152.187 (ПАМ)	
24	Гачок-вішак	8TE.884.016 (ПАМ)	
25	Кільце	Э1283.37.01.08	
26	Кільце	8БХ.370.021	
27	Буфер	8ФБ.287.001	
28	Демпфер	8ФБ.287.000	
29	Ущільнення	8ФБ.372.007	
30	Ущільнення	8ФБ.372.012	
31	Втулка	8TH.370.323	
32	Втулка	8TH.370.270	
33	Втулка	8TH.370.198	
34	Втулка	8TH.370.199	
35	Прокладка	8TH.766.814	
36	Пробка	8TH.322.269 (ПЕТ)	
37	Прокладка	8TH.766.221 (гума)	
38	Втулка	8TH.212.115.02 (ПАМ)	
39	Втулка	8TH.212.115.01 (ПАМ)	
40	Кліца	8TH.143.697	
41	Втулка	833.55.48PH	
42	Ущільнення	8ФБ.372.011	
43	Ущільнення	8ФБ.372.009	
44	Ущільнення	8ФБ.372.019	
45	Втулка	Э1071.12.04 (ПАМ)	
46	Втулка	T128.33.01.05 (ПАМ)	
47	Заділка	1200.00.011 (гума)	
48	Втулка	8TH.370.661 (гума)	
49	Ущільнення	8ФБ.372.006	
50	Ущільнення	8ФБ.372.000	
51	Ущільнення	8ФБ.372.010, 8ФБ.372.002	
52	Ущільнення	8ФБ.372.001	
53	Ущільнення	8TH.370.107	
54	Кільце	8TH.217.744 (ПЕТ)	
55	Втулка	8TH.255.701 PH	
56	Кільце	8TH.217.668 (ПЕТ)	
57	Втулка	8TH.212.013 (ПЕТ)	
58	Втулка	8TH.212.015 (ПЕТ)	
59	Втулка	8TH.212.016 (ПЕТ)	
60	Втулка	8TH.212.010 (ПЕТ)	
61	Втулка	8TH.212.014 (ПЕТ)	
62	Втулка	8TH.370.235 (ПАМ)	
63	Амортизатор	8TH.280.016 (гума)	
64	Упор	8TH.270.132 (ПАМ)	
65	Кришка	8TH.315.041 (ПЕТ)	

66	Муфта кінцева	8ТН.255.051 (ПЕТ)	
67	Муфта кінцева	8ТН.255.052 (ПЕТ)	
68	Муфта кінцева	8ТН.255.053 (ПЕТ)	
69	Муфта кінцева	8ТН.255.054 (ПЕТ)	
70	Муфта кінцева	8ТН.255.055 (ПЕТ)	
71	Кліца	8ТС.143.016	
72	Кутник	8ТН.911.274 (ПАМ)	
73	Прокладка	8ТН.766.033 (гума)	
74	Ущільнення	8ФБ.372.023	
75	Амортизатор	878.80.03.000РН (гума)	
76	Кільце	8ТН.217.946 (ПЕТ)	
77	Ущільнення	Э430.68.66.09РН (гума)	
78	Кільце	8ТН.217.577 (ПАМ)	
79	Амортизатор	8ТН.280.015	
80	Кільце	168.75.009 (гума)	
81	Диск	8ТН.192.332 (ПАМ)	
82	Шайба	8ТС.950.184 (ПАМ)	
83	Кліца	8ТН.143.808	
84	Кліца	8ТН.143.807	
85	Кліца	8ТС.143.011	
86	Втулка	8ТН.212.011 (ПЕТ)	
87	Втулка	8ТН.212.017 (ПЕТ)	
88	Втулка	8ТН.212.050 (ПАМ)	
89	Ручка	5ТН.253.305	
90	Заглушка	8ТН.322.294 (ПАМ)	
91	Кутник	8ТН.910.836 (ПАМ)	
92	Кутник	8ТН.910.838 (ПАМ)	
93	Тяга ізоляційна	8ТН.743.020	
94	Тяга	5ТН.234.255	
95	Гайка натяжна	8ТН.946.313 (ПЕТ)	
96	Панель	8ТН.064.997	
97	Планка	8ТН.759.709 (АГ-4В)	
98	Кутник	8ТН.917.548	
99	Стійка	5ТС.040.009 (ПАМ)	
100	Панель	5ТН.064.054	
101	Втулка	8ТН.212.062 (ПАМ)	
102	Кожух	8ТН.300.155 (ПС)	
103	Втулка	8ТН.212.063 (ПАМ)	
104	Кожух	8ТН.300.154 (ПС)	
105	Втулка	8ТП.211.033 (гума)	
106	Втулка	1362-00-41 РН (ПАМ)	
107	Втулка	1362-00-42 РН (ПАМ)	
108	Стійка	5ТН.040.184 (ПАМ)	
109	Втулка	8ТН.212.062 (ПАМ)	
110	Втулка	8ТН.212.063 (ПАМ)	
111	Планка	8ТН.759.324 (ПАМ)	
112	Втулка	БИЛТ.715443.001 (8ТХ.219.013) (гума)	
113	Панель	5ТН.064.056 (ФП)	

114	Втулка	БИЛТ.713441.011 (гума)	
115	Втулка	T463.62.31.15 (гума)	
116	Ізолятор	8ТН.780.080	
117	Фланець	8ТЕ.180.208	
118	Планка	8ТН.759.324 (ПАМ)	
119	Тримач	390.008 (ФП)	
120	Кожух	Э1941.14.00-Р (ПАМ)	
121	Шайба	8ТН.950.525 (ПАМ)	
122	Шайба	8ТЕ.952.121 (АГ-4В)	
123	Рейка	151.005 (8ТЕ.174.193)	
124	Втулка гумова	8ТН.370.661 (гума)	
125	Планка	8ТН.759.317 (ПАМ)	
126	Прижим	8ТН.128.000 (АГ-4В)	
127	Гайка натяжна	8ТН.946.313 (ПЕТ)	
128	Колодка	8ТН.143.042	
129	Хомут	8ТН.145.184 (АГ-4В)	
130	Кришка	8ТН.315.067 (ПЕТ)	
131	Втулка дистанційна	8ТН.724.026 (ФП)	
132	Втулка дистанційна	8ТН.724.012 (ФП)	
133	Втулка дистанційна	8ТН.724.011 (ФП)	
134	Профіль	БИЛТ.740647.001 (ОТХ.310.028) (гума)	
135	Амортизатор	БИЛТ.753695.002 (8ТХ.210.215) (гума)	
136	Гільза ізолююча	8ТЕ.775.000 (ПАМ)	
137	Тримач ізолюючий	8ТН.789.001	
138	Планка	8ТН.759.316 (ПАМ)	
139	Панель	8ТН.064.453	
140	Кожух	8ТН.300.126 (ПС)	
141	Кожух	8ТН.300.140	
142	Стійка	5ТН.040.183 (ПАМ)	
143	Втулка	8ТН.212.118 (АГ-4В)	
144	Ізолятор	8ТН.780.078 (АГ-4В)	
145	Рукоятка	8ТН.253.075	
146	Ізолятор	8ТН.780.006	
147	Колодка	8ТН.143.046	
148	Колодка	8ТН.068.001	
149	Ручка	8ТД.253.109.1	
150	Кришка	ЕЛ-8.032 (ФП)	
151	Кільце ізолююче	8ТН.710.061 (ФП)	
152	Ізолятор	6ТН.280.046	
153	Ізолятор	8ТН.780.006	
154	Серга	8ТД.471.014.1-5	
155	Колодка	8ТН.143.516 (АГ-4В)	
156	Показчик	8ТН.441.057 (ПАМ)	
157	Основа	5ТД.024.092.1-5	
158	Ізолятор	5ТН.780.002	
159	Якір	5ТН.612.126 (ПАМ)	
160	Ізолятор	5ТН.780.004	

161	Кришка	8ТД.315.012-0	
162	Диск контактний	180.176	
163	Рукоятка	8ТД.253.114	
164	Ізолятор	8ТН.780.115 (АГ-4В)	
165	Рукоятка	8ТН.253.059 (АГ-4В)	
166	Колодка	8ТН.143.091-094	
167	Шайба	8ТЕ.952.121	
168	Ізолятор	8ТН.780.006	
169	Корпус	8ТД.005.007-1 (ФП)	
170	Шайба кулачкова	8ТЕ.237.154	
171	Буфер	8ТЕ.287.003 (гума)	
172	Основа	8ТЦ.024.067 (ФП)	
173	Кришка	8ТЦ.315.024 (ФП)	
174	Кулачок	8ТН.236.015	
175	Трубка	8ТН.771.022 (ПАМ)	
176	Стійка	8ТЦ.040.021 (ФП)	
177	Камера	8ТД.740.001 (АГ-4В)	
178	Корпус	5ТН.005.053	
179	Основа	кр.160.364	
180	Клема	ЕЛ-8.040 (150.01.05)	
181	Панель	834.15.06	
182	Ролик	8ТЕ.221.045 (ПАМ)	
183	Кожух	кр.ЕЛ-8.038	
184	Рукоятка	8ТН.253.060	
185	Сектор	8ТН.192.264 (АГ-4В)	
186	Тримач	8ТН.100.089 (АГ-4В)	
187	Рукоятка	8ТН.253.275 (ПАМ)	
188	Рукоятка	8ТН.253.050 (ПАМ)	
189	Панель	8ТН.064.182	
190	Перегородка	8ТЕ.742.067 (АГ-4В)	
191	Корпус	1362-03-01 РН, АЛСН, (АГ-4В)	
192	Ручка	222.28-1 (АГ-4В)	
193	Фланець ізолюючий	8ТН.180.181	
194	Тримач	8ТН.100.200 (АГ-4В)	
195	Шайба	160.213	
196	Шайба кулачкова	8ТЕ.237.347	
197	Кришка	8ПТ.315.015-000 (ФП)	
198	Каркас	8ТН.732.013 (АГ-4В)	
199	Ручка	320.152	
200	Втулка	T463.62.31.15P1 (гума)	
201	Втулка	8ТН.212.063 (ФП)	
202	Втулка	8ТН.212.062 (ФП)	
203	Панель	5ТН.064.129 (ФП)	
204	Втулка	8ТН.212.103 (ФП)	
205	Шайба	8ТН.370.451 (гума)	
206	Кільце	ЕЛ10.006 (ПАМ)	
207	Прокладка	8ТЕ.761.003 (ФП)	
208	Рейка	8ТЕ.174.193 (ФП)	

209	Дошка	8ТЕ.040.217 (АГ-4В)	
210	Ручка	254.81-1 РН (АГ-4В)	
211	Кожух	8ТН.300.177 (ПС)	
212	Кулачок	150.206 (ФП)	
213	Ковпачок	150.502	
214	Палець	8ТН.277.078Р1 (АГ-4В)	
215	Палець	5ТН.277.122 (АГ-4В)	
216	Палець	Т463.62.98.00 (АГ-4В)	
217	Палець	БИЛТ.301623.001 (АГ-4В)	
218	Палець	5ТН.277.080 (АГ-4В)	
219	Ізолятор опорний	5ТЕ.780.032РН (АГ-4В)	
220	Важіль	8ТН.231.280 (АГ-4В)	
221	Основа	8ТД.024.026 (АГ-4В)	
222	Вісь	8ТЕ.267.032 (АГ-4В)	
223	Диск	254.08-1 (ПАМ)	
224	Каркас котушки	8ТД.732.054-1 (АГ-4В)	
225	Траверса ізолююча	5ТД.777.000.1	
226	Планка	8ТД.151.700.1	
227	Колодка	8ТД.143.106.1	
228	Основа	8ТД.024.045	
229	Втулка	13.30.675 (гума)	
230	Кришка	8ТД.315.001 (ФП)	
231	Стінка	8ТД.742.037 (АГ-4В)	
232	Стінка	8ТД.742.038 (АГ-4В)	
233	Шайба	395.105	
234	Втулка ущільнююча	ЕЛ11М.093	
235	Стійка	8ТД.040.050 (ФП)	
236	Стійка	8ТД.040.051	
237	Важіль	ЕЛ11М.081.00.002 (ПАМ)	
238	Вилка	ЕЛ11М.081.00.003 (ПАМ)	
239	Шток	ЕЛ11М.081.00.004 (ПАМ)	
240	Корпус	ЕЛ11М.081.00.001 (ПАМ)	
241	Основа	8ТД.024.118 (АГ-4В)	
242	Тримач	8ТЕ.100.016 (АГ-4В)	
243	Втулка	СУ96.ВЛ80.01.07 (гума)	
244	Шайба	8ТН.710.531 (АГ-4В)	
245	Основа	кр.8ТС.024.025 (ПАМ)	
246	Кожух	8ТН.300.170 (ПС)	
247	Кронштейн	5ПТ.120.013	
248	Ізолятор	8ТН.780.058 (АГ-4В)	
249	Муфта кінцева	8ТЕ.255.031, 8ТН.255.000	
250	Муфта кінцева	8ТЕ.255.032, 8ТН.255.001	
251	Муфта кінцева	8ТЕ.255.033 (гума)	
252	Муфта кінцева	8ТЕ.255.034 (гума)	
253	Муфта кінцева	8ТЕ.255.035 (гума)	
254	Головка	8ТН.253.322-01 (ПАМ)	
255	Трубка	8ТН.770.017 (ПАМ)	
256	Маховик	КР30А.5205016-РН (ПАМ)	
257	Кришка	222.09.00.02 (ПАМ)	

258	Кільце	8ТН.217.670 (ПАМ)	
259	Ізолятор	8ТН.780.107 (АГ-4В)	
260	Ущільнювач	ЕЛ40.70 (гума)	
261	Колодка	5ТЕ.100.049	
262	Планка	5ТД.150.025.1-5	
263	Стінка	8ТН.742.098 (АГ-4В)	
264	Стінка	8ТН.742.099 (АГ-4В)	
265	Ізолятор	БИЛТ.686111.017Р (АГ-4В)	
266	Кришка	8ТП.312.229 (контактор 6ТП.242.014) (ПЕТ)	
267	Втулка	8ТП.571.161 (електровоз ДЕ1) (гума)	
268	Ізолятор	8ТП.721.038 (кол.пара ДЕ1) (АГ-4В)	
269	Втулка	БИЛТ.713441.025 (ЕД-141) (гума)	
270	Кільце гумове	33.04.00.04-002 (компресор ел-за ДЕ1)	
271	Втулка	33.04.00.05-009 (ПАМ)	
272	Ущільнення вирізу дверей ВВК	ДЕ.055 (гума)	
273	Амортизатор	БИЛТ.753695.004 (ЕД-141)	
274	Палець щіткотримача	5ТН.277.000 (АГ-4В)	
275	Палець	5ТЕ.277.023 (ТЛ-2К) (АГ-4В)	
276	Палець	5ТН.277.129 (НБ-511) (АГ-4В)	
277	Палець	5ТН.277.132 (ДТ-9Н) (АГ-4В)	
278	Палець	5ТН.277.081Р (ДК-405, НБ-110) (АГ-4В)	
279	Палець	5ТН.277.087 (НБ-429, НБ-431) (АГ-4В)	
280	Важіль	8ТП.231.134 (ДЕ1) (ПАМ)	
281	ізолятор	БИЛТ.686111.021Р1 (АГ-4В)	
282	Втулка	8ТН.212.086 (АГ-4В)	
283	Фланець	8ТН.180.338 ЕКГ-8 (АГ-4В)	
284	Палець	СЕМ.Е.0009.03.02.00-01Р (АГ-4В)	
285	Кулачок	395.411; 395.326	
286	Панель	8ТС.064.006. БР-1 ВЛ80Т (АГ-4В)	
287	Панель	8ТН.064.458. БР-1 ВЛ80Т (АГ-4В)	
288	Кришка	ЕЛ10.018 (АГ-4В)	
289	Стійка	БИЛТ.741231.322 (АГ-4В)	
290	Колодка	БИЛТ.741424.276 ТЕД АД-914	
291	Кришка	БИЛТ.741512.118 (ПАМ)	
292	Стінка (ліва)	8ТН.742.098 ЕКГ-8 (АГ-4В)	
293	Стінка (права)	8ТН.742.099 ЕКГ-8 (АГ-4В)	