

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

№ п/п	Вимоги до автомобіля
1	Модель автомобіля - тягач MAN TGS 19.390 4*2 BLS-WW
2	Виробник – EC
3	<p>Модель – TGS 19.390 4*2 BLS-WW Тип — сідловий тягач, Vario Кабіна - “L” кабіна 1-спальна Колісна база — 3600мм Звіс — 800мм Колеса передня вісь - 2*315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 K задня вісь - 4*315/70R22,5 ANTR-FERN TL154/150 K запасне колесо - 1*315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 K Фарбування шасі — чорний RAL 9011 диски — срібний RAL 9006 кабіна — білий RAL 9010 спойлер - білий RAL 9010 Силова установка 018DE – мотор D2066LF02-390 л.с. EURO – 1900Nm Common Rail 116APS — вентилятор на виско муфті 118MAS — EDC блок управління двигуна 124ARM — додатковий фільтр сепаратор з підігрівом, SEPAR 124EAM — підігрівальний паливний фільтр 205ANS — компресор 1-циліндровий, 360см³ 208AKM — моторні гальма 210AAM — система факельний пуск 211FFS — щеплення MTZ 430 280ECS — проти москітна сітка радіатора 345AUS — обмежувач швидкості 89км/год 345EAS — круїз-контроль 542BAM — австрійський сертифікат шуму з L знаком КПП 022GHS – ZF 16 S 222 DD механічна 16+2 передачі Передня вісь/передня підвіска 025MUS – передня вісь VOK-07 вигнута балка 026AVS — передні параболічні ресори 7,5 тон 363AAS — стабілізатор для передньої осі Задня вісь/задня підвіска 028AVS – задня пневматична підвіска, 13 тон (4*пневматичні балона) 034NKS – гіпоїдна задня вісь HY-1350 037ACM — блокування диференціалу 227ACS — сопун картера задньої осі 258NAS – ECAS пневматична система 362AAS — стабілізатор для задньої осі Передаточне число 035EXW – i=3,08 Запасне колесо</p>

245AES — кронштейн з/к з лівої сторони

Паливний бак

023EH — бак металевий 400 л.

03KAAS — кріплення паливного баку

123CCS — сітка в горловині баку

303AAM — кришка баку із замком

Кермове управління

030EES – кермова колонка, яка регулюється

256AAS — блокування керма

Рама

230ERS — передній протипідкатний брус

232HAS — пластиковий бампер

280FBM — робоча площадка за кабіною

493YWS — монтажна плита 12мм, MAN (23тон)

ССУ

491FG – JOST JSK 37C висота 185мм, з інтегрованою змазкою

493CHS — щеплення ССУ 585мм

Тормозна система

032ABS – MAN BrakeMatic (електронна тормозна система)

258HAS – антиблокіровочна система ABS

258HBS – антипробуксовочна система ASR

259CAS — дисковий тормозний механізм передньої осі

259CBS - дисковий тормозний механізм задньої осі

262AZS — 2-контурне з'єднання за кабіною

263AFS — тормозні накладки без домішок азбесту

370CRM — осушувач стиснутого повітря підігріваний

Кабіна екстер'єр

050NFS - “L” кабіна 1-спальна

052ACS — зовнішнє багажне відділення

05NAES — панель решітки радіатора відкривається зсередини кабіни

233FAM — спойлер

272FAS — освітлення входу

283FSS — підвіска кабіни пружинна

321ECS — центральний замок

386ASS — механічний люк в криші

392AHS — тротуарне дзеркало праве

392CZS — дзеркало широкого огляду електричне підігріване, ширококутні дзеркала підігрівані

Кабіна інтер'єр

058BAS – обшивка сидінь стандартної якості

058NHM — крісло водія на пневматичній ресорі

059NAS — пасажирське сидіння не під ресорне, регульоване

080AES — обшивка дверна моюча

153EXM – повітряний опалювач кабіни EBERSPECHER AIRTRONIC

153KCM – кондиціонер AC R134A з автоматичним контролем температури

201FAS — фільтр салону

319ARS — лампа для читання

376FAS — 1*спальна полка

376HAS — матрац для нижньої полки

381CES — шторка по колу

387AFS — електричний склопідіймач

Панель приборів

02AABS – панель км/год ”Base-Line”

042CYM — тахограф для 2-х водіїв

	<p>142AFM — калібрровка тахографа 325AAS — MAN Tronic (бортовий комп'ютер) 325ETW — мова 1 на панелі приборів російська 325FCW — мова 2 на панелі приборів англійська 346CAS — індикатор тиску надува</p> <p>Освітлення 310EES — фари головного світла H7 318AAS — габаритні вогні</p> <p>Автомагнітола 350NLS – MAN BasicLine 24V (MP3, CD, LCD Display, audio 2*20 Watt)</p> <p>Електричне обладнання 04WAAS — спіральні дроти між кабіною і причепом 324ACS — електричний сигнал 326CRS — розетка АБС 326ETS — розетка електрична 24В, 7+7-пол. 329CTS — 2АКБ, 12В 175Ah 331HCM — генератор 28А 110А 3080Вт</p> <p>Інше 194ATW – інструкція на російській мові 373AEM — антифриз до -35град 400AHS — передні брызговики 401EZS — задні пластикові крила із 3-х частин 405ACS — аптечка 405AKS — знак аварійної зупинки 405ARS — лампа аварійної зупинки 407AHS — домкрат 12тон 411AAS — 1 башмак</p>
4	Комплектація – повна комплектація
5	Стан – новий
6	Наявність гарантійних зобов'язань.